

## Сборочная плита DYNAWELL



### Техническая информация

#### СПЕЦИФИКАЦИИ:

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ И СБОКИ ПЕРФОРАТОРОВ. УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ПРОРЕЗЬ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕВОДНИКА ПЕРФОРАТОРА.

#### РАЗМЕРЫ:

СМ. НИЖЕ

#### РЕКОМЕНДАЦИИ:

ВСЕГДА ФИКСИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛИТЕ ПРИ ПОМОЩИ СТОПОРНОЙ ПЛАСТИНЫ.

Изменение: RP04016AD

### Таблица

Артикул	Размер (мм / “)	Вес (кг)	Габариты (мм)
-	43 – 54/ 1.687 – 2.125	6,0	300 x 300
2315487	70 / 2.75	5,9	300 x 300
2315487	73 / 2.875	5,9	300 x 300
2315488	86 / 3.375	5,6	300 x 300
2315489	102 / 4	5,2	300 x 300
2315490	114 / 4.5	5,2	300 x 300
-	178/ 7.000	5,1	300 x 300

Возможно изготовление других размеров по заявке.